

ASBEST

Asbestholdige materialer er anvendt i danske huse frem til ca. 1986, hvor de sidste forbud mod anvendelsen trådte i kraft. Materialer, der kan være anvendt asbest i:

	Sidste anvendelsesår
• Beklædningsplader (facader etc.)	1986
• Bølgetagplader	1986
• Fiberarmeret skifer	1986
• Rørisolering og gamle kedler og beholdere med asbestholdig kiselgur	1979
• Vinyler	1980
• Fliselim	1980
• Magnesit	1980
• El-kabler	1979
• Indvendige vægplader eternit, karlit m.fl.	1986
• Aftrækskanaler	1986
• Varmekanaler/kaloriferer	1986



Ødelagt rørisolering med asbestholdigt materiale.



Indtørret asbestslam i fast form. Rester efter afvaskning af eternittag.

Vurdering af skader

Det er vigtigt at skelne mellem fysiske skader på bygningsdelene og en potentiel risiko for personskade, der måtte være forbundet med skaden.

RØDE

- Ødelagt isolering (udført af asbestholdigt materiale som kiselgur) på rør, beholdere eller lignende, hvor asbesten kan frigive.
- Ødelagt gulvbelægning af magnesit
- Skader med risiko for personskade (fx asbeststøv)

GRÅ

- Indtørret asbestslam i tagrum (efterladenskaber fra afrensning af tag)
- Stumper af eternit i tagrum – (fx efter at nyt tag er oplagt)

INGEN

- Knækkede eternitplader i den fungerende tagbelægning
- Aftrækskanaler af eternit i fast form
- Varmekanaler fra kaloriefere-anlæg



Magnesitgulve eller tilsvarende asbestholdige gulve. Belægning, som ikke er intakt.